

SZENNYVÍZ FERTŐTLENÍTÉSE

1 m³ szennyvízre 150 g klórmész, vagy 5 liter Natriumhypoklorit 90 szükséges.

I. Fertőtlenítés klórmésszel

Törzsoldat készítése:

A szükséges mennyiségű klórmészet tízszeres mennyiségű vízben kell feloldani, a kapott törzsoldatot a szennyvízhez öntjük.

Behatási idő: 2 óra

Egy szennyvízgyűjtő átlagosan 10 m³ –es

II. Fertőtlenítés Natriumhypoklorit 90 –el

A szükséges mennyiséget hígítás nélkül keverjük a szennyvízhez.

III. Trágyalé fertőtlenítése:

1 m³ trágyaléhoz 2 kg klórmészpor, vagy égetett mészpórt adunk.

Behatási idő: 2 óra