

# ÁRNYÉKSZÉK FERTŐTLENÍTÉSE

Az ürgödörös árnyékszék építményét az ürgödör tartalmának felületét egyidejűleg fertőtleníteni kell.

## 1. Ürtartalom fertőtlenítése:

1 ürgödör ( $1\text{m}^2$ ) felületre 1 kg klórmész.

Az ürgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben be kell szórni.



## 2. Fal, padlózat fertőtlenítése:

Árnyékszék felépítménye  
(átlagban  $10\text{m}^2$ ).



Az építmény fertőtlenítését úgy kell végrehajtani, hogy az ürgödör oldalfalait, ajtaját, padozatát, 10%-os klórmész oldattal kell fertőtleníteni. A fertőtlenített ülődeszkát 2 órás behatási idő után vagy használat előtt vízzel alaposan le kell öblíteni.

Klórmész oldat készítés:  
250 g klórmészhez 2 l vizet öntünk.